

Philips 5400 Serie entkalken: PDF-Anleitung

In diesem PDF-Dokument erklären wir dir, wie du deine Philips 5400 Serie richtig entkalkst. So erhöhst du die Lebensdauer deines Kaffeevollautomaten, sparst dir Reparaturen und sorgst für optimalen Kaffeegeschmack.

Du kannst dir dieses PDF-Dokument auch ausdrucken und an den Kühlschrank hängen oder neben deine Philips LatteGo legen. So hast du die Anleitung immer griffbereit und vergisst nicht, regelmäßig den Entkalkungsprozess vorzunehmen. Auch dann, wenn dich dein Vollautomat mal nicht mit seiner leuchtenden LED daran erinnert.

Was du zum Entkalken benötigst

- Unseren [Coffeeness-Entkalker](#)
- Einen Behälter mit mindestens 1,5 Liter Fassungsvermögen
- Etwa 30 Minuten deiner Zeit
- Ein weiches, feuchtes Tuch
- Optional: Schutzhandschuhe & Schutzbrille

Wie oft solltest du deine Philips LatteGo entkalken?

Damit deine Philips 5400 LatteGo dauerhaft ihre volle Leistung erbringt, sind regelmäßige Entkalkung und Pflege essenziell. Kalkablagerungen können die Wasserwege verengen, die Heizleistung mindern und den Brühprozess stören. Eine gut entkalkte Maschine sorgt nicht nur für erstklassigen Kaffeegeschmack, sondern auch für einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer deines Vollautomaten.

Entkalkungsintervall der Philips 5400 Serie

Wie oft du deine Philips 5400 entkalken solltest, hängt von der Wasserhärte in deiner Region und deinem Kaffeekonsum ab. Eine gute Faustregel: mindestens einmal im Monat. **Ich selbst entkalke meine Maschine alle zwei Wochen** – da gehe ich lieber auf Nummer sicher.

Verlasse dich nicht ausschließlich auf die Entkalkungsanzeige. Je nach Nutzung und Wasserhärte kann eine frühere Entkalkung sinnvoll sein. In den Einstellungen deiner Maschine kannst du das Entkalkungsintervall individuell anpassen, um die Leistung zu optimieren und die Lebensdauer deines Vollautomaten zu verlängern.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Vorbereitung

1. Falls du einen *AquaClean* Filter nutzt, entferne ihn vor dem Entkalken.
2. Leere die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter und setze sie wieder ein.
3. Tippe auf das Reinigungssymbol im Display und wähle „Entkalken“ aus.

Schritt 2: Entkalkungslösung einfüllen

1. Nimm den Wassertank heraus und gib 100 Milliliter [Coffeeness Entkalker](#) hinein.
2. Fülle frisches Wasser bis zur „Calc Clean“-Markierung auf.
3. Setze den Wassertank wieder ein und stelle einen Auffangbehälter unter die Ausläufe.

Schritt 3: Entkalkung starten

1. Bestätige mit „Okay“ und starte den Entkalkungszyklus.
2. Die Philips 5400 führt den Entkalkungsvorgang automatisch durch (ca. 30 Minuten).

Schritt 4: Spülvorgang & Abschluss

1. Leere den Auffangbehälter & Wassertank und spüle beides gründlich aus.
2. Fülle den Wassertank erneut mit frischem Wasser.
3. Starte den Spülvorgang (ca. 10 Minuten).
4. Nach dem letzten Spülvorgang ist die Maschine wieder betriebsbereit.
5. Setze optional einen neuen *AquaClean* Filter ein.