

DeLonghi Dinamica Plus entkalken: PDF-Anleitung

In diesem PDF-Dokument erklären wir dir, wie du deine DeLonghi Dinamica Plus richtig entkalkst. So erhöhst du die Lebensdauer deines Kaffeevollautomaten, sparst dir Reparaturen und sorgst für optimalen Kaffeegeschmack.

Du kannst dir dieses PDF-Dokument auch ausdrucken und an den Kühlschrank hängen oder neben deine DeLonghi legen. So hast du die Anleitung immer griffbereit und vergisst nicht, regelmäßig den Entkalkungsprozess vorzunehmen – auch dann, wenn dein Vollautomat dich mal nicht mit seiner leuchtenden LED daran erinnert.

Was du zum Entkalken benötigst

- [Unseren Coffeeness-Entkalker](#)
- Einen Behälter mit mindestens 2 Litern Fassungsvermögen für die Entkalkungsflüssigkeit
- Etwa 45 Minuten Zeit für den kompletten Entkalkungsvorgang
- Ein feuchtes, weiches Tuch für die Reinigung
- Optional: Schutzhandschuhe und Schutzbrille für den sicheren Umgang

Wie oft solltest du deine DeLonghi Dinamica Plus entkalken?

Die regelmäßige Entkalkung ist essenziell für die Langlebigkeit deines Kaffeevollautomaten. Kalkablagerungen können nicht nur den Geschmack deines Kaffees beeinträchtigen, sondern auch zu Verstopfungen und technischen Problemen führen. Bei der Dinamica Plus zeigt das Display an, wann eine Entkalkung nötig ist – ignoriere diese Warnung nicht, sonst kann sich das Gerät komplett sperren!

Entkalkungsintervall der DeLonghi Dinamica Plus

Das optimale Entkalkungsintervall hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die wichtigste Rolle spielt dabei die Wasserhärte in deiner Region. Je härter das Wasser, desto häufiger solltest du entkalken. Bei der Dinamica Plus kannst du die Wasserhärte im Menü einstellen, damit die Maschine dir zum richtigen Zeitpunkt eine Entkalkung vorschlägt.

Wir empfehlen mindestens einmal im Monat. Ich mache es vorsorglich alle zwei Wochen und tue meinem Vollautomaten damit einen Gefallen.

Das optimale Entkalkungsintervall für deinen Vollautomat hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Wasserhärte in deiner Region spielt dabei eine wichtige Rolle – je härter das Wasser, desto häufiger solltest du entkalken. Auch dein persönliches Kaffeeverhalten beeinflusst das Intervall: Bei häufiger Nutzung sammelt sich schneller Kalk an.

Du kannst das Entkalkungsintervall in den Einstellungen deiner Dinamica Plus selbst festlegen. Verlasse dich dabei nicht ausschließlich auf das Entkalkungssymbol im Display, sondern beobachte auch die Qualität deines Kaffees.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Vorbereitung

1. Wasserfilter aus dem Tank entfernen
2. Wassertank komplett leeren
3. [Coffeeness Entkalker](#) bis zur Markierung A (100 Milliliter) einfüllen
4. Mit Wasser bis zur Markierung B (1 Liter) auffüllen
5. Tank wieder einsetzen und „Next“ drücken

Schritt 2: Behälter vorbereiten

1. Abtropfschale und Kaffeesatzbehälter leeren
2. Beide Behälter wieder einsetzen
3. Heißwasserauslauf kontrollieren und ggf. einsetzen
4. Auffangbehälter unter Kaffee- und Heißwasserauslauf stellen

Schritt 3: Entkalkungsvorgang

1. OK drücken, um den Entkalkungsvorgang zu starten
2. 25 Minuten automatische Entkalkung abwarten
3. Zwischenpausen und Spülungen sind normal

Schritt 4: Spülvorgang

1. Auffangbehälter leeren
2. Tank gründlich ausspülen
3. Frisches Wasser bis zur MAX-Markierung einfüllen
4. Tank einsetzen und Auffangbehälter wieder platzieren
5. OK drücken für den zweiten Spülvorgang

Schritt 5: Abschluss

1. Auffangbehälter und Abtropfschale final leeren
2. Beide wieder einsetzen
3. OK drücken zur Bestätigung
4. Wasserfilter wieder einsetzen
5. Tank mit frischem Wasser füllen